

Прайс-лист на услуги по диагностике холодильных компрессоров "COPELAND".



1. Герметичные компрессоры (спиральные и поршневые)

Наименование работ	ZF		ZF-EVI		ZS		ZB			ZBD		ZP			ZH		ZH-EVI		ZR			ZRD	CR	QR	
	06-18	24-48	13-18	33-48	21-45	56-11	15-45	50, 58, 66, 76, 95, 114	56, 75, 92, 11	21-45	58-76	16-83	90-182	235-385	15-45	56-11	09-18	24-48	18-81	90-190	250-380	42-81	94-125	18-61	85-15
Проверка электродвигателя	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Запуск компрессора без нагрузки	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5
Тестирование компрессора в составе холодильной установки на R22 - 15 мин. Без долива масла	25	45	35	45	20	35	20	30	35	30	40	20	35	55	20	35	35	45	20	35	55	30	40	20	35
Вскрытие компрессора	15	30	15	30	15	30	15	20	30	15	30	15	30	35	15	30	15	30	15	30	35	15	30	15	30
Диагностика деталей	15	25	15	25	15	25	15	20	25	15	25	15	25	30	15	25	15	25	15	25	30	15	25	15	25
Акт диагностики	20	25	25	25	20	25	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25	25	20	25
Итого, Евро	85	135	100	135	80	125	80	105	125	95	130	85	125	160	85	125	100	135	80	125	160	95	130	80	125

2. Поршневые полугерметичные компрессоры

Наименование работ	DK	DL	D2	D3	D4	D6	D8	D9T	D6T	D22	D33	D44	D66	D88
Проверка электродвигателя	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10
Запуск компрессора без нагрузки	5	5	5	5	7	10	15	5	5	10	10	14	20	30
Тестирование компрессора в составе холодильной установки на R22 - 15 мин. Без долива масла	20	20	30	40	45	50	55	55	60	45	45	60	75	85
Разбор компрессора	20	20	20	30	35	40	45	30	40	40	60	70	80	90
Демонтаж статора	10	15	20	30	30	40	40	30	40	40	60	60	80	80
Диагностика деталей	15	15	15	25	25	30	30	25	30	30	50	50	60	60
Акт диагностики	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Итого, Евро	95	105	120	160	172	200	215	175	205	200	260	289	350	380

Прайс-лист на услуги по ремонту поршневых полугерметичных компрессоров "COPELAND".



Наименование работ	DK	DL	D2	D3	D4	D6	D8	D9T	D6T	D22	D33	D44	D66	D88
Очистка корпуса внутри и деталей	25	27	30	40	45	65	85	55	75	60	80	90	130	150
Демонтаж / монтаж 2-х подшипников (мотор)			16	18	20	22	25	18	22	32	36	40	44	50
Демонтаж / монтаж подшипника (насос)			11	11	11	12	13	11	12	22	22	22	24	26
Монтаж статора	14	15	16	26	37	50	60	26	50	32	52	74	100	120
Монтаж коленчатого вала и шатунно-поршневой группы, торцевой крышки и ротора	20	21	22	36	50	64	78	36	64	44	72	100	128	156
Монтаж клапанных досок и головок блока	10	11	11	18	25	32	40	18	32	22	36	50	64	80
Сборка компрессора	27	30	32	35	40	46	57	35	46	64	70	80	92	114
Очистка корпуса снаружи	7	8	8	10	12	16	20	10	16	16	20	24	32	40
Опресовка компрессора с погружением в ванну	11	11	11	11	12	13	16	11	13	22	22	24	26	32
Заправка маслом для обкатки и вакуумирование	18	20	22	23	24	25	30			44	46	48	50	60
Испытания на стенде (до 1 часа)	20	25	32	32	32	37	45			64	64	64	74	90
Слив обкатного масла, Залив нового масла	8	10	11	11	11	12	13	11	12	22	22	22	24	26
Покраска	10	11	12	14	16	20	30	14	20	24	28	32	40	60
Итого, Евро	170	189	234	285	335	414	512	245	362	468	570	670	828	1004